



壁に取り付ける場合




天井から15～50cm以内に住宅用火災警報器が来るようにします。

天井に取り付ける場合




住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

はりなどがある場合の取り付けは……



住宅用火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは……



換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。